

הוראות תפעול

הפעלה - הדלקת המכשיר באמצעות כפתור ההדלקה ON/OFF (ממוקם בחלקה העליון של הקונסולה)

A – **כפתור בחירה/אישור**

B - **כפתור חזרה לאחור**

ניווט בתפריטים - באמצעות הג'ויסטיק ו/או באמצעות לחצני הכיוונים

יציאה ממשחק/שמירת התקדמות - כאשר בתוך משחק לחיצה על ESC

מחיקת קובץ משחק - באמצעות לחיצה על כפתור X

CLASSIC/תיקיית מועדפים – בתפריט הראשי ישנה תיקייה בשם 'קלאסיק', בתוכה תמצאו משחקים פופולריים

מחולקים לפי קטגוריות.

הקונסולה מכילה 2 כרטיסי זכרון –

כרטיס מס' 1 - כל המשחקים אשר בתפריט הראשי (מגה דרייב, נינטנדו וכו')

כרטיס מס' 2 (חיצוני, נכנס אל החרץ בתחתית הקונסולה) - נמצא בתיקיית **OTHER** אשר נמצאת בתפריט הראשי.

שם תמצאו תיקיות נוספות עם משחקים נוספים.

הפעלת סרטים/מוזיקה – הכנסת הקבצים הרלוונטיים שלכם אל כרטיס זכרון ולאחר מכן הכנסת הכרטיס אל הקונסולה – לאחר שכרטיס הזיכרון שלכם הוכנס בחזרה אל הקונסולה, ניתן יהיה למצוא את הקבצים בחלקו התחתון של התפריט הראשי (MOVIE/MUSIC)

הגדרות נוספות - ניתן למצוא תחת תפריט SETTINGS בחלקו התחתון של מסך הקונסולה הראשי.

חיבור האוזניות – בחלקה התחתון של הקונסולה ישנו חיבור 3.5 מ"מ, חברו אליו את האוזניות.

RESET - חזרה לתפריט במקרים של משחק תקוע באמצעות לחיצה על הכפתור אשר בתחתית הקונסולה.

האחריות היא למשך 12 חודשים

(שברים, קורוזיה ו/או כל נזק פיזי שנגרם למכשיר לא כלול באחריות)

החזרת המוצר עד 7 ימים מיום הרכישה, סגור באריזתו המקורית ואשר לא נפתח ולא נעשה בו או בחלקיו שום שימוש לרבות כיסוי הניילון החיצוני בשלמותו

תתחדשו ותיהנו!