

## הוראות תפעול

### הוראות תפעול קונסולה 10K:

- כאשר בתוך משחק, לחיצה על select+start יפתחו את התפריט. בתוכו אפשר למצוא את האפשרות לעשות RESTART (הפעלה מחדש), את אפשרות SAVE (שמירה של המשחק ולאחר מכן המשך מאותה הנקודה) ואת אפשרות היציאה לתפריט הראשי.
- **למתקדמים בלבד**, ישנה גם אפשרות באותו התפריט לעריכה של מיקום הכפתורים. (לא מומלץ)
- הפעלת השלטים באמצעות הזזת הכפתור שבתחתית שלהם שמאלה, החיבור לקונסולה הוא אוטומטי, השלט שיודלק ראשון הוא שחקן מס' 1.
- אם עושים שימוש בשלט אחד בלבד, יש לכבות את השלט השני - אחרת הוא ינסה להמשיך ולהתחבר לקונסולה ויגרום לשיבושי קליטה בשלט הראשי.
- במקרה של ניתוק/חוסר תגובה של השלט אל מול הקונסולה במהלך משחק, יש ללחוץ כשתי שניות על כפתורי ה- select+start (פעולה זו תגרום לסנכרון וחיבור מחדש לקונסולה).
- כל שלט דורש שתי סוללות AAA (אינן כלולות במארז)
- כיבוי הקונסולה הוא בכיבוי הטלוויזיה.
- כדי להגן עליה מנחשולי מתח נדרש לכבות את הטלוויזיה ולנתק את הקונסולה מחיבור HDMI בין שימוש לשימוש.

(c) Copyright

- מתוך רשימה של כ-10,500 משחקים, ישנם כאלו שלא יעבדו/לא תקינים.
- המשחקים נבדקו וסוננו, אך תופעה כזו היא עלולה להתקיים.

ניתן להוסיף או לגרוע משחקים מתיקיית המועדפים באמצעות לחיצה על כפתור ה R2 בשלט.

ישנם זמני טעינה לעיתים במעבר בין סוגי הקונסולות, עד למשך של כ-30 שניות, התאזרו בסבלנות.

•ישנם משחקי ארקייד (אסימונים) שכדי להתחיל ולשחק בהם יש צורך 'להכניס מטבע', הפעולה הזו מתבצעת באמצעות לחיצה על כפתור select.

•האחריות היא למשך 12 חודשים

שברים, קורוזיה ו/או כל נזק פיזי שנגרם למכשיר ו/או לשלטים לא כלול באחריות

במקרה של שינוי שנעשה על ידיכם בכרטיס הזיכרון האחריות הנ"ל תבוטל.

•אין להסיר את כרטיס הזכרון בזמן שהקונסולה מחוברת לחשמל.

•מיקום הכפתורים יכול להשתנות בין משחק למשחק ובהתאם לקונסולה המקורית שלו.

החזרת המוצר עד שבעה ימים מיום הרכישה, סגור באריזתו המקורית ואשר לא נפתח ולא נעשה בו או בחלקיו שום שימוש לרבות כיסוי הניילון החיצוני בשלמותו

**תתחדשו ותינו!**

NFS store israel

(c) Copyright