

## הוראות תפעול

### קונסולת רטרו:

- בחירה בקטגוריה היא באמצעות כפתור הסטארט (START)
- יציאה בחזרה אל התפריט הראשי היא באמצעות כפתור הסלקט (SELECT)
- מתוך משחק – יציאה אל התפריט הראשי באמצעות לחיצה על כפתורי הסלקט והסטארט במקביל למשך שתי שניות (START+SELECT) ולאחר מכן בחירה באפשרות הקוויט (QUIT)
- האחריות היא למשך 12 חודשים (שברים, קורוזיה ו/או כל נזק פיזי שנגרם למכשיר ו/או לשלטים לא כלול באחריות)
- במקרה של שינוי שנעשה על ידיכם בכרטיס הזיכרון האחריות הנ"ל תבוטל
- אין להסיר את כרטיס הזכרון בזמן שהקונסולה מחוברת לחשמל.

החזרת המוצר עד 7 ימים מיום הרכישה, סגור באריזתו המקורית ואשר לא נפתח ולא נעשה בו או בחלקיו שום שימוש לרבות כיסוי הניילון החיצוני בשלמותו

**תתחדשו ותיהנו!**