

קונסולת פלייבוקס

הוראות תפעול והרכבה

חלקי המארז

- 1* קונסולת פלייבוקס
- 1* כונן קשיח חיצוני – GB750
- 1* כבל USB לחיבור הכונן הקשיח אל הקונסולה (חלק ממארז הכונן הקשיח)
- 1* כבל HDMI
- 1* ספק כח עם חיבור אירופאי/ישראלי
- 2* שלטים אלחוטיים
- 1* קולטן בלוטות' (חלק ממארז השלטים)

הרכבה – סדר הפעולות

טרם חיבור אל מקור החשמל, עלינו לחבר את כל חלקי המארז:

1. קונסולת פלייבוקס – הוציאו מן האריזה, חברו אל צידה האחורי את שנאי החשמל (**חשוב** - עדיין לא לחבר את השנאי אל שקע החשמל)
2. קונסולת פלייבוקס – הוציאו את כבל ה HDMI מהמארז וחברו את שני צידיו – צד אחד אל הקונסולה, צד שני אל מסך הטלוויזיה שלכם.
3. הכונן הקשיח – הוציאו אותו מהאריזה, חברו אליו את כבל ה USB אשר מגיע ביחד איתו. חברו צד אחד שלו אל הכונן הקשיח, ואת הצד השני אל כניסת ה USB בקונסולת הפלייבוקס.
4. שלטים אלחוטיים – הוציאו אותם מהאריזה.
- הכניסו 2 סוללות AAA לכל אחד מהשלטים וסגרו את המכסה.
- את קולטן הבלוטות' (הקולטן מצורף אל קופסת השלטים, הוא קטן ובצבע שחור) חברו אל אחת מכניסות ה USB אשר בקונסולה.
5. חיבור לחשמל – רק **אחרי** שחיברנו את כל חלקי המארז אל קונסולת הפלייבוקס (כונן קשיח, שלטים אלחוטיים+קולטן, כבל HDMI, כבל החשמל), עלינו לחבר את הקונסולה אל שקע החשמל.

הפעלה

1. לאחר שסיימנו הרכבה וקונסולת הפלייבוקס מחוברת של שקע החשמל, ניתן להדליקה.
2. בחלקה הקדמי ישנו כפתור לחיצ' וקטן – לחצו עליו.
3. אורות מהבהבים בתחתית הקונסולה מראים שהיא החלה לפעול.
4. אין לנתק מהחשמל כאשר הקונסולה בתהליך הפעלה (עיינו בסעיף "הוראות התפעול" שצורף בהמשך)

הוראות תפעול

1. ניווט בתפריטים אפשרי גם באמצעות הג'ויסטיק האנלוגי וגם באמצעות מקשי החיצים D-PAD.
2. הפעלת/כיבוי השלטים – לחיצה של כשתי שניות על כפתור ה'בית' שממוקם במרכז השלט יגרום להפעלתו (אייקון של בית).
- החיבור שלו אל הקונסולה הוא אוטומטי (חשוב שוב לציין – עליכם לחבר את קולטן הבלוטות של השלטים אל הקונסולה)
- כיבוי השלטים הוא אוטומטי ומתבצע כאשר לא משחקים בהם במשך מספר דקות.
2. כדי לאשר בחירה בתפריט או במשחק – כפתור האישור הוא A
3. כדי לחזור אחורה אל תפריט קודם – כפתור החזור הוא B
4. SAVE – כאשר בתוך משחק – שמירת המיקום היא באמצעות לחיצה במקביל על הלחצנים X + SELECT
5. LOAD - כאשר בתוך משחק – טעינת המיקום היא באמצעות לחיצה במקביל על הלחצנים Y + SELECT
6. חזרה לתפריט הראשי/יציאה ממשחק – לחיצה במקביל על הלחצנים SELECT+START
7. מועדפים - הוספת משחק אל תיקיית ה'מועדפים' – כאשר עומדים על משחק, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על כפתור A.
- הפעולה הזו תפתח תפריט צדדי – בתוך התפריט, תמצאו את האפשרות 'הוסף אל מועדפים'. לחצו עליה.
- המשחק שבחרתם יועתק אל תיקיית המועדפים (FAVORITES) ותוכלו לגשת אליו בעתיד בקלות ובמהירות.
8. כיבוי/הדלקה של קונסולת פלייבוקס – הדלקת הקונסולה היא באמצעות לחיצה על כפתור ההפעלה אשר ממוקם בחלקה הקדמי של הקונסולה.
- כיבוי הקונסולה הוא באמצעות השלטים – לחיצה על כפתור START יפתח תפריט. לאחר מכן בחרו 'יציאה'. התפריט שיפתח יכלול מספר אפשרויות (הפעלה מחדש, השתייה, כיבוי וכו'), בחרו את האפשרות שתעדיפו. במידה ובחרתם באפשרות ה'כיבוי', הקונסולה תחל תהליך כיבוי שיימשך מספר שניות.
- חשוב – אין לנתק את הקונסולה מן החשמל כל עוד היא בתהליך כיבוי, יש להמתין עד לכיבוי מוחלט של הקונסולה.

חשוב לקרוא

- בכל הפעלה של קונסולת הפלייבוקס יש לנתק ולחבר שוב את קולטן הבלוטות של השלטים.
- בעקבות ריבוי מערכות אימוציה, לעיתים תיתכן התנגשות בהגדרות השלטים.
- הפתרון כפי שרשום – לנתק את קולטן הבלוטות (שחור וקטן, מצורף לשלטים) ולחבר אותו שוב.

תתחדשו ותיהנו!

אחריות המוצר

האחריות כוללת את רכיבי התוכנה

אחריות המוצר אינה כוללת שברים

כל חלקי המארז נבדקים טרם אריזתם ושליחתם

יש לעיין בתקנון החנות